

LiDAR SLAM 帳表作成ツール
LiGrip Report
インストール手順書

TP ホールディングス 株式会社

インストールの実施

1 Setup.exe の実行

「本サイト」からダウンロード頂いた「LiGripReport.zip」の中にある「setup.exe」を実行してください。（本サイト：<https://www.tphd.co.jp/dwnld/soft/LiGripReport.zip>）




Figure 1

2 セキュリティの解除

PC のセキュリティ設定により下記画面が表示されますので、解除してインストールを進めてください。

[詳細情報]をクリックし、その後[実行]をクリックします。




Figure 2

3 Microsoft コンポーネントのインストール

PC に Microsoft コンポーネントがインストールされていない場合に画面表示されます。
[インストール]をクリックし、セットアップを進めてください。
インストールが終了すると、「4 本体のインストール」へと画面が推移します。




Figure 3

4 LiGrip Report 本体のインストール 画面に従いインストールを進めてください。




Figure 4

インストールが終了すると、デスクトップ上に起動アイコンを配置します。
プログラムの起動は、このアイコンをダブルクリックします。



Figure 5

インストール後の操作については、下記操作説明書をご確認ください。

https://www.tphd.co.jp/_dwnld/mnal/Manual_LiGripReport.pdf